




Instructiuni de instalare pentru ecranul de proiectie manual

Cum sa instalezi ecranul de proiectie?

Ecranele manuale trebuie sa fie instalate in cea mai buna pozitie pentru audienta. Atunci cand rulati ecranul, marginea de jos al acestuia trebuie sa fie deasupra capului audientei. Ecranul va fi utilizat pentru mult timp daca este pozitionat in mod corect. Ecranele manuale pot fi instalate atat pe perete, cat si pe tavan.


Instalare pe perete

Avand inelele de agatat pe cele doua parti ale ecranului, fixati cuiele pe perete la inaltimea potrivita, apoi agatati ecranul.



Instalare pe tavan

Atunci cand doresti sa agati ecranul pe tavan, trebuie sa fixezi doua carlige pe tavan, apoi sa prinzi ecranul cu ajutorul celor doua agatori.



Observatie: indiferent de metoda de instalare, asigura-te ca ai destul spatiu pentru a rula ecranul. Dupa utilizare, este recomandat ca ecranul sa fie inchis. Dupa utilizare, verifica materialul ecranului pentru a nu fi murdar sau plin de praf. Daca este nevoie de curatare, folositi o perie moale.

Directiuni de operare:

1. Deschiderea ecranului : Ecranul este echipat cu o blocare automata, astfel incat pentru a deschide ecranul trebuie sa il rulezi usor in jos si sa ii dai drumul atunci cand ajungi la nivelul treptei dorite, iar acesta se va bloca singura la treapta aleasa de tine.

2. Inchiderea ecranului : Cand inchizi ecranului, trage manerul ecranului in jos incet pentru ca mecanismul de blocare automata sa se deblocheze. Tine strans de maner si da-i drumul doar atunci cand ecranul este inchis complet. (observatie: daca veti trage prea tare, panza va cadea din carcasa; Atunci cand vedeti bordura neagra a ecranului, a-ti tras destul).

Mecanism pentru retractare lenta

Mecanismul de retractare ruleaza ecranul incet si in siguranta in carcasa, fiind nevoie doar sa trageti putin de ecran in jos, iar acesta se va rula singur inapoi in carcasa. Mecanismul asigura o retractare usoara si in siguranta pentru a preveni deteriorarea ecranului in orice fel.




Manuális Vetítővászon Használati Utasítás

Hogyan telepítse a vetítővásznat

A manuális vetítővásznat a legjobb vizuális élmény szerint kell telepíteni. Amikor kihúzza a vásznat, mindig a nézővel szemben kell elhelyezni. A vetítővászon megfelelő és vízszintes elhelyezése hosszabb működést eredményez. A vetítővászon rögzíthető falra és mennyezetre egyaránt.


Fali rögzítés

A vetítővászon mindkét oldalán található egy lyuk, amelyen keresztül csavarral a falra rögzíthető. Először a csavarok helyét és megfelelő helyzetét találja meg, majd rögzítse a vásznat.



Mennyezeti rögzítés

A vetítővászon mennyezeti rögzítésére, először két kampót kell a plafonra rögzítenie, majd a vászon két végén lévő karikákkal felakaszthatja azt.



Tudni kell: Amikor rögzíti vetítővásznat, mindig legyen elegendő hely a vászon ki és visszahúzására. A vásznat puha kefével vagy száraz tiszta ronggyal óvatosan letisztíthatja, ha poros lett.

Használat:

1. Kihúzás: A vetítővászon rendelkezik automatikus rögzítővel, amikor kihúzza a vásznat, óvatosan kezelje és a kívánt állapotnál engedje el, és az lassan megáll.

2. Visszahúzás: A vetítővászon visszahúzásánál húzza finoman lefelé és az automatikus rögzítő kiold és lassan visszahúzódik a tokba. Figyelmeztetés: Erősen, gyorsan húzni tilos, mindig a megfelelő erővel húzza. Acélváz, megnyerő kinézet, automatikus rögzítő-kioldó. Legtöbb helyszínre alkalmas: házimozi, előadóterem, stb.